


SCHEMA PER IL COLLEGAMENTO DI UN CONTATORE TRIFASE QUATTRO FILI COLLEGAMENTO PER PRODUZIONE SU 2.8.0



N.B. : PER PERMETTERE AL CONTATORE DI INTEGRARE ENRGIA SUL CANALE 2.8.0 ANZICHE' 1.8.0, E' NECESSARIO USARE I TA CON IL SECONDARIO INVERTITO RISPETTO AL NORMALE UTILIZZO